HITACHI Inspire the Next

日立 圧力川 ジャー炊飯器 家庭用

取扱説明書·料理集

RZ-HD10J

(1.OLタイプ)

型式 **RZ-HD18J** (1.8Lタイプ)

保証書付き(保証書は裏表紙に付いています。) カンタンご使用ガイド別添付

このたびは日立|圧力|H|ジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

圧力式ジャー炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると 危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使い ください。

「安全上のご注意」 → P.6~9 をお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、カンタンご使用ガイドとともに大切に 保存し、必要なときにお読みください。

この説明書では、RZ-HD10Jを例に説明をしています。





この 圧力 IH ジャー炊飯器の特長

- ●鉄は、IH方式には最適の素材で、効率よく発熱 します。さびないように表面処理を施した鉄を 内がまの外側に採用しています。
- ●内がま内面のフッ素被膜(炭入りハードフッ素) は3年保証です。



圧力を使い分け、炊きかたいろいろ

- ●お米の種類・お好みに合わせて炊きかたが選べ ます。
- ●玄米や玄米がゆなどヘルシーなメニューも炊け

圧力炊飯

●最大1.3気圧の圧力で水と熱(沸騰温度約107℃) をお米の芯まですばやく浸透させ、ねばりと甘み を引き出します。

大火力インバーター

●1400Wの大火力を、ワイドインバーターが弱火 から強火まで上手に火加減します。

もくじ

ご使用の前に

特長、ご注意内容など をよくお読みになり、 お使いください。



ごはんの炊きかた

●安全上のご注意

●ごはんを炊く······· 14 白米/無洗米 お米とメニュー(保温)の選択のしかた

●浸し炊飯をする······ 発芽玄米/玄米(分づき米)/麦ごはん(分づき米)/もち米(おこわ)

お米とメニュー(保温)の選択のしかた

保温する

保温のコースの切り替えかた/切状態から保温にするとき/ 保温中のごはんの再加熱のしかた

●おいしく保温するポイント 21

こんなとき

仕様

お手入れ

料理集 30~37

保証とアフターサービス 38

「ご相談窓口」 39

保証書 裏表紙

「圧力炊飯」方式だから

炊飯中に 勢いよく蒸気が出ます

- ●蒸気を閉じ込めて、圧力 をかけるため、圧力を抜 くときに勢いよく蒸気が 出ます。炊飯中は蒸気口 に手や顔を近づけないで ください。
- 壁や家具に蒸気が当たらな いように設置してください。

水加減は 水位目盛を守って

●水位目盛より多めに 水加減すると、圧力 を抜くときに、ふき こぼれる場合があり ます。 水位目盛を守ってく ださい。

炊飯中に ふたを開けない

●炊飯中にふたを 開けないでくだ さい。 (やけどのおそれ)

ふたの操作は 確実に

- 炊飯前後、ふたを閉 めるのに重く感じる ことがあります。 ゆっくりカチッと音 がするまで確実に閉 めてください。
- 炊飯後、ふたが開く のに少し時間がかか ることがあります。

圧力がまと同じPSマークとSGマークを取得しています

PSマーク

経済産業省が定めた圧力 がまの安全基準に適合し ていることを示します。



SGマーク

製品安全協会が定めた圧力がまの基準に適合した ことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の 危害防止とその救済の補償をする表示マークです。

お願い

この製品は、市販の圧力なべのようにいろいろな調理はできません。取扱説明書・料理集に記載 の炊飯以外の用途に使わないでください。

特に、市販の本などで紹介されている炊飯器を使った調理については、取扱説明書・料理集に記 載されていない使いかたをすると、やけどやけがのおそれがありますので、やめてください。

各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓



■ → P.○○ の数字は主な説明のあるページです。 ※イラストは、RZ-HD10Jで説明しています。

操作部

図は説明のために全ての 表示が点灯した状態です

●予約

●**炊飯** 再加熱

時

切ボタン

炊飯や保温の停止、予約 炊飯、浸し炊飯の取消しを 行います。

お米ボタン

お米の種類を選択します。

メニュー(保温)ボタン

炊きかたや保温の設定を 選択します。

ふつう 種上便軟 快速 炊込み おかゆ エコ保温 予約12 少量圧力 分) 炊飯/再加熱ボタン

白米 無洗米 発芽玄米 玄米

表示窓

炊飯や再加熱のスタートを行 います。

予約ボタン

予約炊飯や浸し炊飯を選択 します。

少量ボタン

少量のごはん(1.0Lタイプ:2合(2カップ)まで、1.8L タイプ:3合(3カップ)まで)を炊くときに選択します。 (1.8Lタイプは(¾)になっています)

保温ランプ

保温中点灯します。

時刻・時間合わせボタン

現在時刻や予約炊飯時刻、浸 し時間のセットを行います。

凸マーク

圧力IH

切

メニュー 保温)

お米

保温

炊飯ボタンに「○」、切ボタンに「○○」の凸部をつけて目の不自由な方に配慮してあります。

しゃもじ

しゃもじ受け

本体のしゃもじ受け取り 付け部に取り付ける。

しゃもじ受け取り付け部 (左右2箇所)

計量カップ(2個)





無洗米用

白米用 約180mL 約170mL (約1合) (約1合)

フックボタン

押すとふたが開きます。 炊飯中はふたを開けない。 (やけどのおそれ)

炊飯後、ふたを開けると きにフックボタンが重く 感じるとき → P.15

排気口

蒸気口

炊飯中や炊飯直後は 蒸気が出るので手や 顔を近づけない。 (やけどのおそれ)

蒸気ロキャップ

吸気口

保温表示 「エコ保温」か「保温」の文字の 点灯で選択した保温の設定を 表示します。

お米表示

予約炊飯表示

「予約1 | か「予約2 | の文字の 点灯で選択した予約を表示し ます。

表示窓

の種類を表示します。

図は説明のために全ての 表示が点灯した状態です

白米 無洗米 発芽玄米 玄米 の点灯で、選択したお米

ふつう 極上硬軟 快速 炊込み おかゆ 工口保温 予約12 少量压力

炊きかた表示

炊きかた文字の点滅で、選択 した炊きかたを表示します。

時刻・時間表示

炊き上がるまでの時間や保温 経過時間、現在時刻、予約時刻、 浸し時間などを表示します。

少量炊飯表示

少量炊飯中に「少量 |の文字を 表示します。

圧力表示

圧力がかかるメニューの炊飯 中に「圧力」の文字を表示しま

安全上のご注意

この炊飯器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明 しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明して います。



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷を負うことが想定 される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を 負うことが想定されるか、 または物的損害の発生が想 定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

感電・ショート・発火・火災を防ぐために



●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する



●プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

●プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着している場合はよく拭く



●改造はしない

修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない



●ぬれた手でプラグの抜き差しはしない



●本体やコードを水につけたり、水をかけたりしない 本体を水のあるところに置かない



- ●コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- ●コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、 たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみこんだりしない
- ●吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物 を入れない
- ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

排気口

やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取扱いを誤ると危険です)



●炊飯の前にふた加熱板をは ずして調圧弁と安全弁にご はんなどの異物がついてい ないことを確認する また、フィルターを忘れず に取り付ける



○穴が目詰まり していないか ○ボールが動くか ボール 安全弁 ○目詰まりして いないか ふた加熱板(裏面)

蒸気口



高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ

●蒸気口に手や顔を近づけない 炊飯中は高温の蒸気が勢いよく出ます。特に乳幼児に触れさせない ように注意してください。





食材がとび出したり、湯がふき出てやけどのおそれ

●炊飯中にやむを得ずふたを開けるときは「切」ボタンを押して炊飯を中止し、約30秒後に 点滅している圧力の表示が消えてから、ふたを開ける



食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

●ふたは前方の中央部を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉める


●フック部に米粒などが詰まったときは、 ようじなどでかき出す

●取扱説明書・料理集に記載の炊飯および 調理メニュー以外の用途には使わない 次のような料理には使わない

ふたフック部 ○米粒などが付いて いないか確認する 本体フック部

○米粒などが詰まっ ていないか確認する

- ねりもの(はんぺんなど)や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ料理
- ●急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
- 多量の油を入れる料理
- 「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
- ジャムなど泡立つ料理
- ●食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ●青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材 を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、ラップを 使った料理はしない (1.OLタイプの場合)
 - ●七草がゆなど青菜を入れるときは 最初から入れず、ゆでた青菜を炊 き上がった後に入れてください。
- ●内がまの「これ以上入れない」の線 以上に水を入れない







この線以上に水を入れない



安全上のご注意っづき

/ 注意

こんなところで使わない



●水のかかるところや、火気 の近く

(感電・漏電・火災の原因)

●不安定な場所や、熱に弱い 敷物の上

(けが・火災の原因)

- ●荷重強度が不足しているスライド式テーブルでは使わない (テーブルが破損して本体が落ちて、けがややけどの原因)
- ●吸気口・排気口をふさぐよ うな敷物の上、アルミ箔の上 (過熱・やけどの原因)
- ●壁や家具の近くまた、キッチン 用収納棚を使うときは、中に 蒸気がこもらないようにする (結露で、壁や家具の変色・ 変形の原因)
- ふたが完全に開かない場所(ふた加熱板に触れたり、熱いしずくがたれて、やけどの原因)

プラグの取り扱い



●使用時以外はプラグをコンセントから抜く

プラグ を抜く

(絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因)



●プラグを抜くときや、巻き取るときはコードを持たずに プラグを持つ

(けが・火災の原因)

やけどを防ぐために



- ●お手入れは本体が冷めてから行う
- ●ふた加熱板は冷めてからはずす
- ふたを完全に開けてからごはんをよそう (ふたから熱いしずくがたれるおそれ)



●使用中や使用直後は、内がま、ふた加熱板 や蒸気ロキャップなどの高温部に触れない



- ●本体を持ち運ぶときはフックボタンに触れない(ふたが開くおそれ)
- ●炊飯中はハンドルを立てない(ハンドルが蒸気で高温になるおそれ)

事故をさけるために



- ●専用の内がま以外は使用しない (異常動作・過熱・火災の原因)
- ●本体内側に金属性 の小物やアルミ箔 などが入ったまま 使わない



本体内側

(過熱・火災の原因)

! 注意

事故をさけるために



●心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたって、医師とよくご相談ください (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあるため)



●磁気に弱いものを近づけない

(キャッシュカード・自動改札用定期券など磁気の記憶が消えるおそれ)

お願い

故障や誤動作を防ぐために

●空炊きはしない(過熱の原因)



●異物が付いたまま使わない 特に右図の部分はきれいにする (故障やうまく炊けない原因)



/ 温度センサー

_ 内がまのツバ部が あたる部分


- ●内がまを、直火にかけたり電子レンジで加熱したり、電磁調理器 などに使用しない
- (変形したり、フッ素被膜がはがれる原因)
- ●ふきん・タオルなどで、ふたを覆った状態で使わない (変色・変形・故障の原因)




- ●テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の近くで使わない(雑音や画面のちらつきの原因)
- ●本体を落としたり、破損したときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください


現在時刻の合わせかた

- ●時計はプラグを抜いても動作、表示します。
- ●室温により1ヶ月に約2分程ずれることがあります。ずれているときは、以下の手順で現在時刻に合わせてください。






例) 現在の時刻が20:30で、表示窓の表示が19:27のとき(お米の種類・炊きかたの表示は一例です。)





時)または(分)を 約1秒間押す

ピッと鳴って時刻表示が点滅します。



●炊飯中、保温中、予約中、再加熱中 は時刻合わせができません。

- 時)および(分)を 押し、時刻を合わせる
- (時)は1時間単位で、(分)は1分単位 で進みます。



時刻合わせの途中に「少量」ボタンを 3秒間押し続けると、時刻が12:00

●ボタンを押し続けると、早送りにな

●時計は24時間表示です。夜中の12 時は0:00に、昼の12時は12:00に

ります。

合わせてください。

(昼の12時)になります。

時刻を合わせた後、

10

を押す


時刻表示の点滅が点灯に変わり、時刻 合わせ完了。



●時刻を合わせた後、「切」ボタンを押さ ないと、60秒後に自動的に時刻合わ せが完了します。

メロディー音の切り替えかた

- ●炊飯開始と炊き上がりをメロディーでお知らせします。
- ●次の方法でメロディー(標準)とメロディー(低音)およびブザーを切り替えられます。(工場出荷時はメロディー(標準)です。)





プラグを差し込み、 内がまを本体に セットする



(保温) を押し、 「エコ保温」または「保温」 のコースを選択する

「メニュー(保温)」ボタンを押すごとに 「ふつう」→「極上」→「極上硬」→「極上軟」 →「快速」→「炊込み」→「おかゆ」→ 「エコ保温 |→ 「保温 |→ (「ふつう | に戻る) の順に点滅が切り替わります。 点滅が選択している保温のコースです。 白米 無洗米 発芽玄米 玄米



次飯 を押す

「保温」ランプと選択した保温のコース (「工コ保温 | または 「保温 |)が点灯します。



保温の経過時間を「h」で表します。

(○予約)を5秒間 押し続ける



●「予約」ボタンを押すごと に切り替わるので、好み の音が鳴るまで繰り返し ます。

●メロディー音の切り替え

ることができます。

は、保温中のみ切り替え

鳴った音に切り替え完了 です。

を押す

●蒸気ロキャップを必ず取り

(ふきこぼれや、蒸気が勢い

よく出てやけどのおそれ)

●炊飯の前にフィルターを取り

また、フィルター・調圧弁・

安全弁にごはんなどの異物が

付いていないことを確認する

(湯がふき出したり突然ふたが

開いてやけどのおそれ)

付ける

付ける

調圧弁

フィルタ

安全弁

炊飯の準備(おいしく炊くポイントとお願い)

付属の計量カップ でお米を計る









●白米と無洗米で計量カップを使い分けます。 市販の計量米びつは、付属の計量カップの 量と異なる場合があります。

白米用計量カップ すりきり1杯:約180mL(約1合)

無洗米用計量カップ(グリーン) すりきり1杯:約170mL(約1合)

- お米を研ぐ
 - ●無洗米は底からかき混ぜ、お米 と水をなじませてください。に ごる場合はすすいでください。 /にごりは、うまく炊けない原因/ **∖になることがあります。**



①たっぷりの水で サッとかき混ぜ、 水を素早く捨て



②「研ぐ→すすぐ」を 水がきれいになる までくり返す。

- ●お米は最初の水をいち早く吸収します。ヌカの臭いが付かないよう 最初の水は素早く捨てます。
- ●研いだ後は、水がきれいになるまでよくすすぎましょう。 (おこげが出来たり、ヌカ臭くなる原因)

お願い

②泡立て器などを使わないでください。

お米の量

カップ数

0.5カップ

1カップ

2カップ

3カップ

4カップ

5カップ

5.5カップ

6カップ

フカップ

8カップ

9カップ

10カップ

(フッ素被膜がはがれる原因)

750g

825g

900g

1.050g

1,200g


1,350g


1.500g

炊きかたに合った 水位目盛で水加減 をする

例) 1.OLタイプで「白米」で、3カップのお米を炊くとき

水位線は目安です。 お好みにより水加減 を調整してください。 ただし、水位目盛の 2mm上までとし、 それ以上は水を入れ ないでください。





内がまを本体に セットする



ふたを閉める



プラグを差し込む



プラグを差し込むと、 現在選択されている 炊きかたの設定と現 在時刻を表示します。



- お願い●プラグを差し込むときカチッと音がしたり、火花がでる 場合がありますが、インバーター回路に充電するためで 故障ではありません。

標準水量 標準水量※ ※炊飯するお米 白米(無洗米) の量に対する 1.0Lタイプ 1.8Lタイプ の質量 標準水量(質量) 75g 150g です。 (洗米の際に付 280g 150g 270g 着する水の質 300g 430g 480g 量も含みます。) 550g 450g 640g 600g 780g 820g

1,030g

1,210g

1,400g

1,610g

1,820g

2,040g

- お願い●お米は平らにならし、水平なところで水加減してください。
 - ●お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
 - ●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄変したり、 ベタついたりする場合があります。

950g

1.050g

お願い●内がまのまわり、底の水気や異物をふき取ってください。 (故障やうまく炊けない原因)

お願い●圧力式は密閉度が高いため、ふたを閉めるのに重く感じる ことがあります。

> 「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。 (ふた加熱板を取り付けないとふたが閉まりません。)

ふた前方の 中央を押す

それ)

●ふたは「カチッ」と音がするま

でゆっくり確実に閉める (突然ふたが開いてやけどのお

準備を終えたら、ごはんの炊きかたを選ぶ

- ●すぐに炊く場合
- ●予約して炊く場合
- ●浸してから炊く場合 → P.17
- ●いろいろなごはんを炊く場合

→ P.18、19

ごはんを炊く


白米/無洗米 「ふつう」「極上」「極上硬」「極上軟」「快速」

圧力炊飯中(圧力の表示点灯時)はふたを開けない

「切」ボタンを押して炊飯を中止し、約30秒後に点滅して いる圧力の表示が消えてから、ふたを開けてください。 ●蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。 炊飯を続ける場合は、お米・メニューの選択を確認し、 「炊飯/再加熱」ボタンを押してください。炊飯を中止し

た状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。



●白米は白米用計量カップ、無洗米は無洗米用計量 カップ(グリーン)でお米を計ってください。

例) 「白米」で「極上」を選択する場合

お*)を押し、 炊飯するお米の 種類に ▲ を 合わせる

「お米」ボタンを押すごとに 「白米」→「無洗米」→ 「発芽玄米」→「玄米」→ (「白米」に戻る) の順に切り替わります。



ふたをやむを得ず開けるとき

「ふつう」「極上」「極上硬」 「極上軟」「快速」のときは、 おおよその炊き上がるま での時間を表示します。

(編)を押し、 希望の炊きかたを 選択する

「メニュー(保温)」ボタンを押すごとに 「ふつう」→「極上」→「極上硬」→ 「極上軟」→「快速」→「炊込み」→ 「おかゆ」→「エコ保温」→「保温」 →(「ふつう」に戻る)

の順に点滅が切り替わります。

点滅が選択している炊きかたです。



●少量のごはんを炊くときは、 少量炊飯コースをおすすめします。

「少量」が点灯します。



「少量」は炊き上がると



「炊飯/再加熱」ランプが点灯し、 メロディー(ブザー)が鳴って 炊飯が始まります。

約3秒後、炊き上がるまでの 時間に変わります。





白米 無洗米 発芽玄米 玄米 和上 43 压力

選択した炊きかた以外 は消灯します。

炊き上がると メロディー(ブザー)が 鳴り保温になります。

「保温」ランプが点灯します。

保温の経過時間を0時間~24 時間まで1時間単位で表示しま す。(25時間後に現在時刻表示 になります。)



おいしく保温する ポイント → P.21

工口保温

時間を「h」で表します。

炊き上がったら ごはんをほぐす

保温を止めるときは、

切)を押し、プラグを抜いてください。

**と は の選択のしかた							
選択項目			炊飯できる量			WASCREES	小星岭红
5 *	火ニュー	炊きかたの特長	1.0L タイプ	1.8L タイプ	使用する水位目盛	炊飯時間 の目安	少量炊販コース
白米無洗米	ふつう	標準の炊きかたです。(工場出荷時のコースです。)	0.5~5.5 - カップ 1~5.5 カップ	1~10 カップ	白米 (無洗米)	35~60 分	0
	極上	適度な硬さに炊く、極上の炊きかたです。 「ふつう」より少し時間をかけて、しっかり 浸しや蒸らしをおこない、お米のねばりと 甘みを引き出す炊きかたです。				40~62 分	
	極上硬	少し硬めに炊く、極上の炊きかたです。 すしめしやカレーなどに向いています。 圧力				37~59 分	
	極上軟	少し軟らかめに炊く、極上の炊きかたです。				58~73 分	
	快 速	「ふつう」より短時間で炊きます。 このため、ごはんが少し硬めになったり、食 味が落ちることがあります。 圧力		1~10 カップ 無洗米は 7カップ まで		20~50 分	-


- ●新米を炊くときは、「極上硬」を選んで炊いてください。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。
- **圧力**は圧力がかかる炊飯メニューです。炊飯中 **圧力** の表示が点灯します。保温になると **圧力** の表示は消灯します。
- ●「○」印は少量炊飯コースが選べます。「一」印は少量炊飯コースは選べません。
- ※炊飯時間の目安は、電圧100V·室温20℃·水温18℃での目安です。
- ※炊飯時間は、電圧·室温·水加減·お米の種類などにより変わります。
- ●「おおよその炊き上がるまでの時間」とは、1.0Lタイプで3カップ、1.8Lタイプでは6カップのお米を炊いたときの月安の 時間です。
- ●前回設定したメニューを炊飯器が記憶しています。(お米の種類ごとに記憶) ただし、「快速」「炊込み」「おかゆ」は「ふつう」の炊きかたに戻ります。
- ●少量のごはん(1.0Lタイプ:2カップまで、1.8Lタイプ:3カップまで)を炊くときは少量炊飯コースをおすすめします。 ごはんの煮くずれを抑えて、ふっくら炊き上げます。一度選ぶと次回も記憶しています。
- ●炊き上がるまでの時間は前回までの炊飯時間や水の温度などを参考に、炊飯器が計算する目安の時間です。
- ●本体が温かいと炊き上がるまでの時間表示が出ない場合があります。
- ●炊き上がるまでの時間表示が炊飯の途中で一度に進んだり、止まることがあります。これはおいしく炊くための調整です。
- ●「炊込み」と「おかゆ」のときの炊き上がるまでの時間表示は、炊き上がる数分前から出ます。それまでは現在時刻を表示し ます。
- ●圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれるこ とがありますが、異常ではありません。つゆが気になる場合 → P.25
- 炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに触れている部分 がやわらかくなることがあります。これはIH加熱により内がま自体が発熱し、 ごはんをつつみ込んで炊き上げるためです。
- ●ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まることがあります。
- ●炊飯後、フックボタンが重く感じるときは、ふたを軽く押しながらフックボ タンを押してください。(右図参照)

フックボタンが重く感じるとき

1 ふた前方の中央を 押しながら



ごはんの炊きかた



予約

- ●予約時刻は「予約1」と「予約2」の2通りセット できます。
- 工場出荷時は「予約1」に6:00、「予約2」に 18:00がセットされています。
- ●予約時刻は炊き上がりの時刻です。
- ●現在時刻に近接した時間の場合はすぐに炊飯 が始まります。

お願い

- ●「炊込み」は予約炊飯をしないでください。 (調味料が沈殿してうまく炊けません。)
- ●予約は12時間以内を目安にしてください。 (お米や水が変質するおそれがあります。)

例)「予約1」で炊き上がり時刻を7:30に予約する場合

- 1 現在時刻が 合っていることを 確認してから
 - ○ラネシ)を押し、 「予約1」を選ぶ

「予約」ボタンを押すごとに 「**予約1**」→「**予約2**」→

「30分(浸し時間)」→(「**予約1**」に戻る) の設定ができます。

「炊飯/再加熱」ランプが点滅し、予約時刻を表示します。



白米 無洗米 発芽玄米 玄米

ふつう 予約 1

5:00

2 時 および 分 を 押し、炊き上がり 時刻を設定する

時 は 1 時間単位で、

分 は10分単位で進みます。

 自米 無洗米 発芽玄米 玄米

 ふつう

 予約 1

する

ブザーが鳴ってセット完了

「予約」ランプが点灯して、「炊飯/再加熱」ランプが消灯します。



予約 1



白米 無洗米 発芽玄米 玄米 ふつう

171. 717.1 1. 212.1

※予約炊飯の場合、炊き上がるまで 予約した時刻を表示します。 ●お米の種類と炊きかたの設定

→P.14、15、18、19

●ボタンを押し続けると、早送りになります。

●炊き上がり時刻の設定の途中に「少量」ボタンを3秒間押し続けると、炊き上がり時刻が工場出荷時の状態(「予約1」のときは、「予約1」が 6:00 「予約2」のときは、「予約2」が18:00 に戻ります。

●ブザー音の鳴りかた 「予約1」 ピーピー 「予約2」 ピーピピピピ

- ●予約の取り消しは「切」 ボタン を押します。
- ●「予約2」にセットするときも、同じ 要領で行います。
- ●「予約1」「予約2」にセットした時刻は、次回も記憶しています。
- ●次回からは「予約」ボタンで「予約1」 か「予約2」を選び「炊飯/再加熱」ボタ ンを押すだけで設定できます。

浸し

- ●浸し中の温度を制御し、お米に水を十分吸わせてから炊き始めます。
- ●浸す時間の目安は夏場30分程度、冬場60分 程度をおすすめします。
- ●予約炊飯との組み合わせはできません。

お願い

●具や調味料の入るものは浸し炊飯をしないでください。

記憶しています。

●お米の種類と炊きかたの設定

●浸し時間は前回セットした時間を

●ボタンを押し続けると、早送りに

→ P.14、15、18、19

(沈殿してうまく炊けません。)

例) 60分浸してから炊く場合

1 ② を押し、 浸し時間を表示 させる

(浸し時間(分)が、表示されます。)

分**を押し、**

を選択する

○炊飯を押し、

する

浸し炊飯を設定

希望の浸し時間

「予約」ボタンを押すごとに 「**予約1**」→「**予約2**」→

「**30分(浸し時間)**」→(「予約1」に戻る) の設定ができます。

「炊飯/再加熱」ランプが点滅し、浸し時間 を表示します。



白米 無洗米発芽玄米 玄米

ふつう 予約 1 2

「分」ボタンを押すごとに、10分単位で時間がかわります。

「30分」→「40分」→「50分」→「60分」 →「10分」→「20分」→(「30分」に戻る) の順に表示が切り替わります。



●ブザー音の鳴りかた

なります。

ブザーが鳴ってセット完了

「予約」ランプが点灯して、「炊飯/再加熱」ランプが消灯します。





白米 無洗米 発芽玄米 玄米 ふつう

※浸し中は炊き始めまでの時間を 分単位で表示します。

- ピーピーピピピピ
- ●浸しの時間が完了すると炊飯が始 まります。
- ●浸し炊飯の取り消しは「切」ボタン を押してください。